

REGOLAMENTO RIPARAZIONE EKOMILLE NON FUNZIONANTI

- 1 - invio a cura del cliente delle apparecchiature da riparare presso il nostro stabilimento;
- 2 - invio da parte del nostro ufficio vendite del relativo preventivo di riparazione, fatta eccezione per le eventuali apparecchiature con accertati danni in garanzia;
- 3 - ad accettazione scritta del preventivo da parte del cliente, si procede alla riparazione delle apparecchiature;
- 4 - invio con costi di trasporto a carico del cliente delle apparecchiature riparate, salvo diversi accordi con il cliente prevedenti il ritiro tramite suo corriere di fiducia;
- 5 - in caso di non accettazione del preventivo, ritiro tramite corriere di vostra fiducia delle apparecchiature non riparate o rottamazione presso il nostro stabilimento previo autorizzazione scritta del cliente;
- 6 - in caso di apparecchiature riparate in garanzia, ritiro tramite corriere di fiducia del cliente delle apparecchiature riparate.